

# ІНСТРУКЦІЯ З НАЛАШТУВАННЯ ТАЙМЕРА ПОЛИВУ

## Irritec GreenTimer Pro (IGGTP1250)

Перед початком програмування встановіть дві нові лужні батарейки типу AA. Навігація виконується кнопками: > (зміна значення), **MAN** (ручний режим) та **OK** (підтвердження).

### Основні кроки налаштування:

#### 1. Встановлення поточного часу та дня тижня

При першому ввімкненні почне блимати значення часу. Кнопкою > налаштуйте годину → натисніть **OK** → кнопкою > налаштуйте хвилини → натисніть **OK**. Оберіть поточний день тижня (*SU* — неділя, *MO* — понеділок, *TU* — вівторок, *WE* — середа, *TH* — четвер, *FR* — п'ятниця, *SA* — субота) → натисніть **OK**.

#### 2. Налаштування часу старту поливу (START TIME)

На екрані з'явиться напис **START TIME**. Кнопкою > виберіть годину запуску → натисніть **OK** → кнопкою > налаштуйте хвилини старту → натисніть **OK**.

#### 3. Встановлення тривалості поливу (RUN TIME)

На екрані з'явиться напис **RUN TIME**. Кнопкою > виберіть тривалість поливу від 1 до 240 хвилин → натисніть **OK**.

#### 4. Налаштування частоти поливу (FREQUENCY)

На екрані з'явиться напис **FREQUENCY**. Кнопкою > оберіть інтервал у годинах (кожні 6 або 12 годин) або перелистніть далі та виберіть конкретні дні тижня (наприклад, *MO*, *WE*, *FR*) → натисніть **OK**.



### Додаткові режими:

- **Ручний полив (MANUAL):** Натисніть **MAN** → кнопкою > виберіть час (1–240 хв) → натисніть **OK**. Для передчасного вимкнення знову натисніть **MAN**.
- **Затримка через дощ (RAIN DELAY):** Утримуйте кнопку **OK** протягом 3 секунд до появи значка парасольки → кнопкою > виберіть дні затримки (від 1 до 7 днів) → натисніть **OK**.
- **Повне вимкнення (OFF):** В меню налаштувань переведіть статус програми у положення **OFF** та натисніть **OK**.



### Важливе попередження:

Пристрій працює за мінімального тиску від **0.5 бар** і **не підходить для самопливних систем** (полив з бочки без насоса). На зимовий період таймер необхідно обов'язково демонтувати та зберігати у сухому і теплому приміщенні!