

## Манометри фронтальний та вертикальний

MF 01

MV 01



## 1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Манометри застосовуються для вимірювання тиску рідких і газоподібних, помірно в'язких і не кристалізуються середовищ, неагресивних по відношенню до мідних сплавів в системах водопостачання, опалення та охолодження. Тиск середовища, який необхідно виміряти, не повинен перевищувати значення шкали манометра.

## 2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



MF01



MV02

## 3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

найменування показника	MF01	MV01
Підключення манометра	Фронтальне	Бокове
Діаметр корпусу, мм	50	
Клас точності	1,6	
Діапазон показань тиску, бар	0-10	
Температура довкілля, °C	0-60	
Клас захисту корпусу	IP 40	
Матеріал чутливого елемента	Мідь	
Діаметр приєднувального різьблення	¼ "	

#### 4 . ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Перед встановленням манометра трубопровід повинен бути очищений від іржі та окалин. Манометри повинні встановлюватися у місцях захищених від атмосферних опадів. Вироби повинні монтуватися в тому положенні, в якому вони були відрегульовані. До та під час монтажу необхідно захищати манометри від струсу. Прилади повинні встановлюватися в доступних метах з гарним переглядом циферблата. Рекомендується встановити запірну арматуру перед манометрами.

Верхня межа шкали манометра має перевищувати максимальний робочий тиск обладнання на 25-100%.

Забороняється прикладати зусилля до корпусу під час монтажу манометра.

Після встановлення місця з'єднання необхідно перевірити на герметичність. Гарантійний термін служби 1 рік після встановлення\*

#### 5. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Манометри повинні експлуатуватися при тиску та температурі, викладених у таблиці технічних характеристик.

Рекомендується навантажувати манометр поступово і не допускати різких стрибків тиску.

Встановлення та демонтаж виробу повинні здійснюватися за відсутності тиску в системі.

Під час експлуатації слід проводити періодичні огляди, перевірки та технічні огляди у строки, встановлені організацією, що експлуатує трубопровід.

Необхідно оберегати прилади від попадання на них прямого сонячного проміння.

Самостійне розбирання манометрів заборонено.

\* при дотриманні вищеперелічених умов при монтажі та експлуатації.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

№	Найменування товару	Артикул	Dy	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації \_\_\_\_\_

Дата продажу \_\_\_\_\_ Підпис продавця \_\_\_\_\_

З умовами гарантії ЗГОДЕН \_\_\_\_\_

ПОКУПЕЦЬ \_\_\_\_\_

(підпис)

